

渋谷音楽堂 アドレス表

A:ステージ内ボタン B:フロアボタン&ステージ置き
C:Dimmer

CHAUVET Rogue RTE Spot			
1,Pan/2,FinePan/3,Tilt/4,FineTilt/5,PanTiltSpeed/ 6,Dimmer/7,FineDimmer/8,Shutter / 9,ColorWheel/10,GoboWheel1/11,GoboWheel1Rotate 12,GoboWheel2/13,Focus/14,Prism/15,PrismRotate 16,Iris/17,MovementMacros/18,MovementMacroSpeed 19,Control			
19ch		Univ	Add
1	6ボタン	A	1
2	6ボタン	A	20
3	4ボタン	A	39
4	4ボタン	A	58
5	ステージ	B	1
6	ステージ	B	20

CHAUVET STRIKE Array 2			
1,MasterDimmer/2,Dimmer Fine/3,Red Shift/ 4,Strobe/5,White1/6,White2/7,Aute Programs/ 8,Dimmer Speed Mode			
8ch		Univ	Add
1	6ボタン	A	342
2	6ボタン	A	350
3	3ボタン	A	358
4	3ボタン	A	366

CHAUVET COLORado 1 Solo			
1,Dimmer/2,Red/3,Green/4,Blue/5,White/ 6,ColorMacro+White balance/7,Strobe/ 8,Programs/9,Auto Speed /10,Zoom/11,Zoom Control/12,DimmerSpeed			
TOUR(12ch)		Univ	Add
1	ミラーボール	B	191
2	ミラーボール	B	203
3	ミラーボール	B	215
4	ミラーボール	B	227

CHAUVET COLORado 1 Quad Zoom			
1,Dimmer/2,Red/3,Green/4,Blue/5,White/ 6,ColorMacro+White balance/7,Strobe/ 8,Programs/9,Auto Speed 10,DimmerSpeed/11,Zoom/ 12,Zoom Control			
TOUR(12ch)		Univ	Add
1	5ボタン	A	77
2	5ボタン	A	89
3	5ボタン	A	101
4	5ボタン	A	113
5	4ボタン	A	125
6	4ボタン	A	137
7	4ボタン	A	149
8	4ボタン	A	161
9	ステージ	B	39
10	ステージ	B	51
11	ステージ	B	63
12	ステージ	B	75

American DJ Dotz Par			
1,R/2,G/3,B/4,Dimmer/5,ColorMacro 6,7,/ 8,STOROBE/9,			
9ch		Univ	Add
1	SUS	A	374
2	SUS	A	383
3	SUS	A	392
4	SUS	A	401

410

CHAUVET COLORdash Par H7X			
1,Dimmer/2,Red/3,Green/4,Blue/5,Amber/ 6,White/7,Ultraviolet/8,Strobe/ 9,ColorMacro/10,ColorTemperature/ 11,AutoPrograms/12,ProgramSpeed/13,DimmerMode			
13ch		Univ	Add
1	3ボタン	A	173
2	3ボタン	A	186
3	3ボタン	A	199
4	3ボタン	A	212
5	3ボタン	A	225
6	1ボタン	A	238
7	1ボタン	A	251
8	1ボタン	A	264
9	1ボタン	A	277
10	SS下手奥(4ボタン)	A	290
11	SS上手奥(4ボタン)	A	303
12	SS下手前(2ボタン)	A	316
13	SS上手前(2ボタン)	A	329
14	FR下手前	B	87
15	FR下手奥	B	100
16	FR上手前	B	113
17	FR上手奥	B	126
18	下手FOOT奥	B	139
19	下手FOOT前	B	152
20	上手FOOT奥	B	165
21	上手FOOT前	B	178

ANTARI Z-350 Fazer			
1,Haze Output Level/2,Fan Output Level			
2ch		Univ	Add
1	SUS	B	239

241